





# BEKNOPTE HANDLEIDING



# Leer het apparaat kennen

## Het apparaat in één oogopslag




- 1 Wc-deksel
- 2 Typeplaatje met serienummer
- 3 Korffilter
- 4 Zijdelings bedieningspaneel met status-LED
- 5 Wc-zittingsring
- 6 Aansluitkabel met stekker
- 7 Gebruikersdetectie
- 8 Douchearm met douchekop
- 9 Aftapschroef
- 10 Spatbescherming

## Het bedieningsconcept

### Over het bedieningsconcept

De Geberit AquaClean douchewc kan met het zijdelingse bedieningspaneel worden bediend.

### Zijdelings bedieningspaneel



- 1 LED-indicatie warmwaterboiler
- 2 Bedieningstoets <Verwarmingsfunctie boiler>: energiespaarmodus/ON/OFF
- 3 Bedieningstoetsen <+>/<->: de douchestraalsterkte verhogen of verlagen
- 4 Bedieningstoets <Douche>: douche starten en stoppen

## Wat moet u vermijden?

Het product is niet bedoeld voor het volgende gebruik:

- het gebruik van agressieve en schurende reinigingsmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen
- het plaatsen van lasten en voorwerpen op de wc-deksel
- staan op de wc-deksel of op de wc-zittingsring

## Hoe moet het product worden gebruikt?

Het product is geschikt voor de volgende gebruiksdoeleinden en toepassingen:

- bij het gebruik als douchewc:
  - voor het reinigen van de anale zone
- voor installatie in een verwarmde binnenruimte
- voor de aansluiting op het drinkwatersysteem
- voor het gebruik met water uit omgekeerde osmose-installaties


### SoftClosing voor wc-zitting en wc-deksel



Dempers vangen wc-zitting en wc-deksel geruisloos op en zorgen ervoor dat ze langzaam sluiten. Het openen gaat op dezelfde manier als bij een gewone wc-zitting en wc-deksel.



Wc-zittingsring en wc-deksel niet met de hand omlaag drukken. Dat is slecht voor de dempers.



## Zo bedient u het apparaat


### Anale douche gebruiken

#### Voorwaarde

- U zit op de wc-zittingsring.



Druk één keer kort op de bedieningstoets <Douches> op het zijdelingse bedieningspaneel.



#### Resultaat

- ✓ Het douchen start en stopt na 20 seconden.




Door het opnieuw indrukken van de toets <Douches> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.

## Douchestraalsterkte instellen

### Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.

- ▶ Druk op de bedieningstoets <+> om de douchestraalsterkte te verhogen. Druk op de bedieningstoets <-> om de douchestraalsterkte te verminderen.



### Resultaat


- ✓ De douchestraal wordt sterker resp. zwakker.



U kunt de douchestraalsterkte in 5 stappen instellen.

## Verwarmingsfunctie boiler in- of uitschakelen

- ▶ Druk herhaaldelijk op de bedieningstoets <Verwarmingsfunctie boiler>, tot de LED op het bedieningspaneel de gewenste status weergeeft (energiespaarmodus/ON/OFF).



### Resultaat

- ✓ De LED op het bedieningspaneel geeft aan of de verwarmingsfunctie van de boiler in- resp. uitgeschakeld is of op gebruikersdetectie (energiespaarmodus) staat. → Zie Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel.

# Reiniging en verzorging

## Geschikte reinigingsmiddelen en schoonmaakapparatuur

### ATTENTIE

#### Agressieve en schurende reinigingsmiddelen

Een reiniging met agressieve en schurende reinigingsmiddelen kan leiden tot oppervlakteschade.

- ▶ Geberit AquaClean reinigingsmiddel gebruiken.
- ▶ Reinigings- en verzorgingsaanwijzingen in acht nemen.

Het wordt aanbevolen, om de Geberit AquaClean reinigungsset te gebruiken, omdat het een reinigingsmiddel bevat, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Aanbevolen eigenschappen voor geschikte reinigingsmiddelen en geschikte schoonmaakapparatuur voor een optimale uitvoering van de respectievelijke reinigingsactiviteiten:

| Symbool                                                                             | Eigenschappen geschikte reinigingsmiddelen  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | Huidvriendelijk                             |
|   | Zwak zuur, bijvoorbeeld verdund citroenzuur |
|  | Zwak schuimend                              |
|  | Vloeibaar                                   |
|  | Waterverdunbaar                             |

| Symbool                                                                             | Geschikte schoonmaakapparatuur             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Zachte spons met fijne poriën              |
|  | Stofvrije, zachte en niet-pluizende doeken |
|  | Wc-borstel                                 |



---

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona  
[documentation@geberit.com](mailto:documentation@geberit.com)  
[www.geberit.com](http://www.geberit.com)